



ap360

空气净化器（医疗级/商用）

ap360

空气净化器

使用新一代空气净化技术，适用于医疗及商业场所。ap360能灭杀99.95%的已知病毒，并能在一小时内将90m³房间的空气循环四次。360°进风口创新设计，进风系统由若干条同心管道组成，可以快速有效地从不同的方向抽取空气。可最大限度地提高空气质量，降低使用者接触到危险病原体的风险。

平稳运行的三速风扇抽取空气进入HEPA 13过滤器，每小时可处理360立方米的空气。

搭载UVC灯及H13 HEPA过滤器可以捕获并消灭99.95%的病毒和细菌；强大的紫外线灯室能够破坏细菌和病毒的DNA和RNA

无臭氧、低能耗，保障可持续性和成本效益

2

year
warranty

5

year extended
warranty

Built in
Britain

HEPA 过滤器
可消灭99.95%的病毒

内置两台紫外线
通过破坏RNA和DNA消
灭病毒，以净化空气

当紫外线灯需要更换或发生
故障时，紫外线灯工作指示
灯会亮起警报

通过开关按钮切换
设定时间或自动开关模式



空气净化效率高，每小时空气
净化量可达360m³

三档出风模式，并且可以定
时，使用简单

即插即用，无需安装
只需连接电源即可启动

充分保护用户免受紫外线
直射，使用更安心

应用领域：

- 实验室、医院（如牙科、眼科、足科专科医院或综合性医院）、护理院、发廊、美容院、大学、中小学校、办公室、酒店等。

ap360

技术参数



		ap360
		空气净化器
尺寸	w x d x h mm	1050x 350 x 900
过滤器		H13 (EN1822) 过滤装置 (杀菌有效率达 99.95%)
紫外线辐射光源 55W 杀菌型, TU PL-L 55W UV-C		2台紫外线灯
紫外线辐射水平		156 uW/cm ² /s 辐照度@ 1 米 (Philips)
紫外线辐射类型		UV (λ = 253.7 nm) - 无臭氧
保护用户免受紫外线直射		铝管外壳保护
紫外线灯使用寿命		9000小时
空气处理效率	m ³ /时	360 m ³ /时
D90 UVC (短波紫外线) 剂量J/m ²		280 J/m ²
风扇转速		3档及自动模式
显示屏		3行16位LCD显示
定时器		定时区间1分钟-24小时/不间断运行
噪音		<20db (低速模式) - 66db (高速模式)
紫外线灯工作指示灯		标配
紫外线灯寿命计时		标配
灯泡故障检测		标配
时钟和自动开关模式		标配
电源		230V/120V (50Hz / 60Hz)
参考使用面积		每36 m ² 放置一台设备 (每小时换气4次)
重量	kg	13.4
材质		金属/塑料
外观		米白色

产品特性：

- ap360的圆柱形设计和360°进气系统让设备能够以最高的效率运作。
- ap360为帮助用户对抗室内空气中的病原体而设计。

ap360

H13 HEPA过滤器

360°进气口吸入未经净化的空气，随后空气经H13 HEPA过滤器净化。该过滤器可以消灭空气中的病毒和细菌，阻止积聚的污染物停留在空气中。



ap360通过紫外线照射减少空气中的病毒和细菌，紫外线照射通过破坏DNA和RNA来消灭细菌和病毒。照射后，病毒和细菌无法复制，因此不具传染性。



病毒



细菌



花粉



霉菌



粉尘及过敏原

►► 如果对上述产品有所兴趣，欢迎来电洽谈。


点成生物
dichbio
点成生物科技有限公司
Dichbio (Guangzhou) Co.,Ltd

🌐 www.dichbio.com
✉ info@dichbio.com
☎ 400-999-3848 转8017
🏠 各分部: 广州|上海|苏州|北京|西安
|成都|台湾|香港|美国硅谷



微信公众号



dichbio.com